

Numéro vue éclatée
260

Référence Pièce
2007525

Désignation
EARTH WIRE ASS'Y, B

Numéro vue éclatée
151

Référence Pièce
1011459

Désignation
PLATE ASS'Y A

Numéro vue éclatée
152

Référence Pièce

1014519

Désignation
CASE, UPPER, B

Numéro vue éclatée
153

Référence Pièce

1011451

Désignation
CASE,LOWER,A

Numéro vue éclatée
154

Référence Pièce

1011460

Désignation
SWITCH PANEL,A

Numéro vue éclatée
155

Référence Pièce

1009136

Désignation
TRANSISTOR, HOLDER

Numéro vue éclatée
156

Référence Pièce
1006383

Désignation
RUBBER FOOT

Numéro vue éclatée
164

Référence Pièce

1014485

Désignation
ROLL PAPER COVER, B

Numéro vue éclatée
177

Référence Pièce
2006303

Désignation
AC ADAPTER

Numéro vue éclatée
178

Référence Pièce

1011623

Désignation

MANUAL CUTTER, FIXING PLATE
ASS'Y

Numéro vue éclatée
179

Référence Pièce

1011621

Désignation
MANUAL CUTTER

Numéro vue éclatée
180

Référence Pièce

1011625

Désignation
SPRING, MANUAL CUTTER

Numéro vue éclatée
182

Référence Pièce
2007764

Désignation
NEAR-END DETECTOR ASS'Y, B

Numéro vue éclatée
183

Référence Pièce

F150307010

Désignation

NEAR-END DETECTOR FRAME

R

Numéro vue éclatée
184

Référence Pièce

F244306020

Désignation

NEAR-END DETECTOR LEVER

Numéro vue éclatée
191

Référence Pièce

1014525

Désignation
AUTO CUTTER COVER, B

Numéro vue éclatée
194

Référence Pièce

1013749

Désignation
SUPPLY FRAME

Numéro vue éclatée
F1

Référence Pièce

2004157

Désignation
FUSE

Numéro vue éclatée
U2

Référence Pièce

2009743

Désignation
P-ROM

Numéro vue éclatée
251

Référence Pièce
2009008

Désignation
MAIN CIRCUIT BOARD ASS'Y, D

Numéro vue éclatée
252

Référence Pièce
2007522

Désignation
DRIVER CIRCUIT BOARD ASS'Y,
B

Numéro vue éclatée
253

Référence Pièce
2007520

Désignation
SWITCH CIRCUIT BOARD ASS'Y,
B

Numéro vue éclatée
254

Référence Pièce
2007893

Désignation
POWER SWITCH ASS'Y, B

Numéro vue éclatée
256

Référence Pièce
2007773

Désignation
COVER OPEN DETECTOR
ASS'Y, B

Numéro vue éclatée
257

Référence Pièce
2006228

Désignation
EARTH WIRE ASS'Y

Numéro vue éclatée
258

Référence Pièce

2006226

Désignation
PF MOTOR CABLE ASS'Y

Numéro vue éclatée
259

Référence Pièce
2006227

Désignation
CR MOTOR CABLE ASS'Y

Numéro vue éclatée
261

Référence Pièce
[2009760](#)

Désignation
EARTH WIRE ASS'Y D

Numéro vue éclatée
262

Référence Pièce
2007766

Désignation
AU CABLE A'SSY

Numéro vue éclatée
100

Référence Pièce
1014486

Désignation
MECHANISM ASS'Y

Numéro vue éclatée
101

Référence Pièce
1010042

Désignation
RIBBON TAKE UP ASS'Y

Numéro vue éclatée
102

Référence Pièce
1010043

Désignation
RIBBON DRIVING PLATE ASS'Y

Numéro vue éclatée
103

Référence Pièce

1014462

Désignation

CARRIAGE MOTOR ASS'Y B

Numéro vue éclatée
104

Référence Pièce

1014464

Désignation
TENSION PLATE ASS'Y

Numéro vue éclatée
105

Référence Pièce

1009102

Désignation
PULLEY, BELT TENSION

Numéro vue éclatée
110

Référence Pièce

1009117

Désignation

HEAT SINK, CARRIAGE MOTOR

Numéro vue éclatée
114

Référence Pièce

1014409

Désignation
CAP,BELT DRIVE

Numéro vue éclatée
116

Référence Pièce

1014410

Désignation
LEVER, RIBBON RELEASE

Numéro vue éclatée
117

Référence Pièce
1014415

Désignation
SPRING, RIBBON RELEASE

Numéro vue éclatée
301

Référence Pièce
2006668

Désignation
HOME POSITION SENSOR ASS'Y

Numéro vue éclatée
302

Référence Pièce

2006671

Désignation

PAPER DETECTOR SWITCH
ASS'Y

Numéro vue éclatée
401

Référence Pièce

1009190

Désignation
PRINT HEAD UNIT C

Numéro vue éclatée
403

Référence Pièce

1010049

Désignation
PRINT HEAD MASK ASS'Y

Numéro vue éclatée
404

Référence Pièce

1009130

Désignation

EARTH PLATE, PRINT HEAD

Numéro vue éclatée
405

Référence Pièce

1009135

Désignation
BELT

Numéro vue éclatée
408

Référence Pièce

1009148

Désignation
SPRING, RIBBON FRAME

Numéro vue éclatée
409

Référence Pièce
2006243

Désignation
FFC, HEAD

Numéro vue éclatée
412

Référence Pièce
1009154

Désignation
SHAFT HOLDER, ADJUSTMENT
ROLLER

Numéro vue éclatée
502

Référence Pièce

1010053

Désignation

PAPER HOLD ROLLER ASS'Y

Numéro vue éclatée
503

Référence Pièce

1009160

Désignation
ROLLER, PAPER FEED

Numéro vue éclatée
505

Référence Pièce

F251257070

Désignation

J FEED ROLLER SHAFT
HOLDER L

Numéro vue éclatée
508

Référence Pièce

1009164

Désignation
SPRING, PAPER HOLD

Numéro vue éclatée
509

Référence Pièce
2006248

Désignation
MOTOR, PAPER FEED

Numéro vue éclatée
512

Référence Pièce

1012927

Désignation
PAPER GUIDE, UPPER

Numéro vue éclatée
513

Référence Pièce
1009166

Désignation
SPRING, PAPER FEED FRAME L

Numéro vue éclatée
514

Référence Pièce
1009167

Désignation
SPRING, PAPER FEED FRAME R

Numéro vue éclatée
700

Référence Pièce

F237536000

Désignation
AUTO CUTTER UNIT O

Numéro vue éclatée
705

Référence Pièce

F201508020

Désignation
MOTOR GEAR

Numéro vue éclatée
706

Référence Pièce

2008449

Désignation
CUTTER CABLE

Numéro vue éclatée
718

Référence Pièce

F237501010

Désignation

CUTTER BLADE HOLDER B

Numéro vue éclatée
720

Référence Pièce

F237539000

Désignation

CUTTER UNIT DECK SUB ASS'Y
G

Numéro vue éclatée
721

Référence Pièce

F201502020

Désignation
CUTTER BLADE